

Dichiarazione di conformità per la Comunità Europea



Il logo CE apposto sui prodotti indica che questi sono conformi ai requisiti di base di tutte le direttive pertinenti.

Si può scaricare la Dichiarazione di conformità dal sito web al seguente indirizzo: www.alcatel-business.com.

AMBIENTE

Questo simbolo significa che il vostro apparecchio elettronico fuori uso deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. A questo scopo l'Unione Europea ha istituito un sistema di raccolta e smaltimento specifici la cui responsabilità è affidata ai produttori. Questo apparecchio è stato progettato

e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Gli apparecchi elettrici ed elettronici possono contenere elementi che, benché indispensabili al corretto funzionamento del sistema, possono risultare pericolosi per la salute e l'ambiente se sono manipolati o eliminati in modo inadeguato. Siete per questo pregati di non gettare il vostro vecchio apparecchio insieme ai normali rifiuti domestici.

Se siete proprietari dell'apparecchio, dovete depositarlo presso l'apposito punto di raccolta oppure consegnarlo al vostro rivenditore in caso di acquisto di un apparecchio nuovo.

(a)- Se lo utilizzate in ambito professionale, riferitevi alle istruzioni del vostro fornitore.

(b)- Se l'apparecchio è in affitto o in deposito, contattare il vostro fornitore di servizi.

Aiutateci a proteggere l'ambiente nel quale viviamo!

Garanzia del prodotto

Questo prodotto beneficia di una garanzia legale conformemente alla regolamentazione applicabile alla vendita di beni di consumo in vigore nel paese nel quale è stato effettuato l'acquisto (articolo 128 e ss. del codice del consumo).

Senza alcun pregiudizio della garanzia legale di cui beneficia il prodotto, Atlinks garantisce che il prodotto contenuto nella presente confezione è conforme alle specifiche tecniche indicate nel manuale d'uso incluso nella confezione e ciò per un periodo di tempo che inizia a decorrere dalla data d'acquisto del Prodotto nuovo, data che figura sulla fattura o sullo scontrino di cassa dove è indicato il nome del suo rivenditore, e la cui durata è di:

Ventiquattro (24) mesi per l'apparecchio telefonico, eccezion fatta per le parti consumabili, gli accessori e le batterie.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

ATLINKS Europe:

- indirizzo : 147 avenue Paul Doumer 92500 Rueil Malmaison, France

- sito web : www.alcatel-business.com

Informazioni relative al copyright e ai marchi registrati

© ATLINKS 2017 – Riproduzione vietata

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei suoi prodotti per apportare migliorie tecniche o di rispettare nuove regolamentazioni. Alcatel è un marchio di proprietà Nokia e utilizzato su licenza da ATLINKS. Avvio dell'immagine visualizzata sullo schermo: attribuzione: da Desmond 1234 (lavoro proprio)

[CC BY-SA 4.0 (HYPERLINK " <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>]

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>], attraverso Wikimedia Commons.

Modello : IP901G
A/W No.: 10001566 Rev.0 (IT)
Stampato in Cina

Alcatel

Temporis IP901G GUIDA RAPIDA



- Spia delle funzionalità Messaggi in attesa / Chiamate perse
- Tasto Navigazione
- Indietro / Cancella
- Messa in attesa della chiamata
- Tasto di ricomposizione
- Attivazione / disattivazione della funzionalità vivavoce
- Mute / Attivazione audio di una chiamata
- Quando il telefono squilla: aumento o diminuzione del volume della suoneria
- In conversazione: aumento o diminuzione del volume dell'altoparlante o della cuffia
- Tasto della cuffia

Display Touch screen

Il Temporis IP901G è dotato di un display touch screen. E' possibile toccare i diversi elementi sullo schermo. Per scorrere un qualsiasi elenco trascinare il dito verso l'alto o verso il basso con la barra di scorrimento.

HOME PAGE



SCHERMO TASTO MULTIFUNZIONE



Descrizione delle icone visualizzate

	Accesso alla Home		Riprende una chiamata in attesa
	Accesso ai tasti multifunzione paperless		Durante una chiamata attiva: termina la chiamata
	Verde: chiamate effettuate Arancione: chiamate perse		Nella rubrica: modifica un contatto
	Pagina precedente		Nella rubrica: aggiunge un contatto
	Pagina successiva		Nella rubrica: cancella un contatto
	Indietro		Nella rubrica: cerca un contatto
	Impostazioni tasto Multifunzione		Quando si scrive: cambia dai numeri alle lettere alle lettere minuscole
	Registrazione chiamata		Quando si scrive: cancella una lettera/numero
	Impostazione Conferenza		Segreteria telefonica
	Trasferimento di chiamata assistito		DND attivo
	Trasferimento di chiamata non assistito		Chiamata inoltrata
	Messa in attesa della chiamata		

Interfaccia web telefono

1. Verificare l'indirizzo IP del telefono toccando .
2. Aprire un browser web sul computer. Inserire http:// e l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi e convalidare.
3. Il login e la password di default sono «user/user» per gli utenti ed «admin/admin» per l'amministratore.
4. La configurazione minima è rappresentata dall'account SIP. Consultare la guida di amministratore per i dettagli.

Impostazione della lingua

- Premere  > **Impostazioni Utente > Lingua**.
- Selezionare la lingua desiderata.

Effettuare una chiamata

- **Pre-composizione:** comporre il numero telefonico e sollevare il ricevitore oppure toccare **Comp**.
- **Composizione diretta:** sollevare il ricevitore e comporre il numero telefonico e toccare **Comp**.
- **Vivavoce:** comporre il numero telefonico e premere il tasto  o viceversa.
- **Cuffia:** comporre il numero telefonico e premere il tasto  o viceversa.

Ricevere una chiamata

- **Mediante il ricevitore:** sollevare il ricevitore.
- **Mediante una cuffia:** premere il tasto .
- **In vivavoce:** premere il tasto .

Registrare una chiamata

- Assicurarsi che la scheda SD sia inserita, durante una chiamata attiva toccare .

Mettere in attesa una chiamata

- Premere  . Per recuperare la chiamata, premere .

Nota: con piu' di una chiamata attiva, selezionare la chiamata desiderata attraverso il tasto navigazione e usare il corrispondente tasto per mettere in attesa o riprendere la chiamata.

Conferenza a 3

1. Una volta in linea con il primo interlocutore, premere , il primo interlocutore viene allora messo in attesa.
2. Premere , poi inserire il secondo numero e toccare **Comp**.
3. Una volta stabilita la chiamata con il secondo interlocutore, premere  per avviare la conferenza a tre.

Ricomposizione

1. Premere , selezionare la chiamata desiderata e premere  .

Registro delle chiamate

1. Premere .

Scorrere **Tutte le chiam.** o **Chiamate perse** usando la barra di scorrimento.

3. Per comporre un numero, premere  12341 .

Inoltro della chiamata

1. Premere  > e selezionare **Inoltro chiam**.
2. Selezionare la linea, il tipo di inoltro, inserire il numero di destinazione e lo stato e premere, poi abilitare l'inoltro chiamata e premere **Salva**.

Trasferimento della chiamata

Trasferimento assistito:

1. Premere  nel corso della conversazione attiva, che viene allora messa in attesa.
2. Premere , comporre il secondo numero telefonico e premere **Comp**.
3. Una volta che l'interlocutore risponde alla chiamata, premere  per completare l'operazione.

Trasferimento non assistito:

1. Premere  nel corso della conversazione attiva, che viene allora messa in attesa.
2. Premere , comporre il secondo numero telefonico. La chiamata è trasferita senza assistenza.

Rubrica

Accesso alla rubrica:

1. Premere .

Per chiamare un contatto, toccare il numero telefonico desiderato



Aggiunta di un nuovo contatto:

1. Premere , e premere .
2. Inserire il nome ed il numero e premere **Salva**.

Tasti programmabili

Tasti funzione programmabili (linee, accesso alla memoria, inoltro delle chiamate, BLF, etc):

1. Premere  o , e premere .
2. Toccare il tasto funzione desiderato (visualizzato alla sinistra dello schermo), poi selezionare la funzione desiderata e inserire i parametri necessari, se richiesti e toccare **Salva**.

Nota: se si esercita una pressione lunga su un tasto funzione programmabile non assegnato, l'interfaccia di configurazione si aprirà direttamente.

Non disturbare

1. Premere  o  > **Impostazioni chiamata > Non disturbare**.

Segreteria Telefonica

1. Per accedere alla Segreteria Telefonica, premere  o .
2. Selezionare la linea e toccare per chiamare.

Accessori DECT

Registrazione di un accessorio compatibile Alcatel DECT:

1. Premere  > **Impostazioni Utente > Impostazioni DECT > Cuffia DECT o portatile DECT**.
2. Premere **Registrazione**.
3. Eseguire le procedure indicate nella Guida d'installazione del dispositivo compatibile Alcatel.